



Smartphone 5"  
P5005A



<b>1. Información General.....</b>	<b>4</b>
1.1 Perfil y Precauciones de Seguridad.....	4
1.2 Aviso de Seguridad y Cuidados.....	4
<b>2. Su Teléfono.....</b>	<b>7</b>
2.1 Revisión General del Teléfono.....	7
2.2 Funciones del teclado.....	7
2.3 Funciones de los íconos.....	7
<b>3. Comenzar.....</b>	<b>7</b>
3.1 Instalación de la tarjeta SIM y de la Batería.....	7
3.2 Cargar la Batería.....	8
3.3 Vinculación a las Redes y Dispositivos.....	10
3.4 Uso de la pantalla táctil.....	12
3.5 Uso del teclado en pantalla.....	13
3.6 Marcación de Llamadas.....	13
<b>4. Uso de Menús.....</b>	<b>14</b>
4.1 Navegador.....	14
4.2 Calculadora.....	17
4.3 Calendario.....	17
4.4 Cámara.....	18
4.5 Reloj.....	19
4.6 Descargas.....	19
4.7 Correo Electrónico.....	19
4.8 Explorador de Archivo.....	20
4.9 Linterna.....	20
4.10 Radio FM.....	20
4.11 Galería.....	21
4.12 Gmail.....	21
4.13 Google.....	21

4.14 Configuración de Google.....	21
4.15 Historial.....	21
4.16 Mapas.....	21
4.17 Mensajes.....	21
4.18 Reproducir Música.....	22
4.19 Gente.....	24
4.20 Teléfono.....	25
4.21 Tienda de Juegos.....	25
4.22 Búsqueda.....	25
4.23 Configuración.....	26
4.24 Kit de Herramientas de Aplicación SIM.....	28
4.25 Grabar Sonido.....	28
4.26 Nota.....	28
4.27 Reproductor de Video.....	28
4.28 Búsqueda a través de Voz.....	29
<b>5. Apéndice.....</b>	<b>29</b>
1: Solución de Problemas.....	29
5.1 Tabla.....	29
<b>Aviso Importante sobre el FCC.....</b>	<b>31</b>
<b>Garantía.....</b>	<b>34</b>

## 1. Información General

### 1.1 Perfil y Precauciones de Seguridad

Por favor, lea este folleto cuidadosamente con el fin de hacer que su teléfono se encuentre en perfecto estado.

Nuestra empresa puede cambiar este teléfono móvil sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho final para interpretar el funcionamiento de este teléfono móvil.

Debido a los diferentes operadores de red y de software, la visualización de su teléfono puede ser diferente, consulte su teléfono para ver detalles.

Por favor, lea las siguientes directrices sobre el uso de su teléfono. El no seguirlas puede ser peligroso o ilegal.

### 1.2 Aviso de Seguridad y Cuidados

#### Aviso de Seguridad

- **LA SEGURIDAD EN EL CAMINO ES PRIMERO**

No utilice el teléfono de mano mientras conduce. Utilice accesorios de manos libres cuando las llamadas son inevitables durante la conducción. ¡En algunos países, el marcar o recibir llamadas mientras conduce es ilegal!

- **APAGUE EL TELÉFONO EN AVIONES**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión. Usar un teléfono móvil en vuelo es ilegal y peligroso. Por favor asegúrese de que su teléfono móvil está apagado durante el vuelo.

- **APAGUE EL TELEFONO ANTES DE ENTRAR A ÁREAS PELIGROSA**

Observe de forma estricta las leyes aplicables, códigos y reglamentos sobre el uso de teléfonos móviles en zonas de peligro. Apague su teléfono móvil antes de entrar a un lugar

susceptible de explosión, tales como una estación de petróleo, tanque de aceite, planta química o a un lugar donde un proceso de estallido está en marcha.

- **OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES**

Siga cualquiera de las regulaciones especiales vigente de cualquier zona, tales como hospitales y siempre pague su teléfono cuando esté prohibido usarlo o, cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilizar correctamente el teléfono móvil cerca de aparatos médicos, tales como los marcapasos, aparatos para los oídos y algunos otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.

- **INTERFERENCIA**

La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil puede ser afectada por interferencias de radio. Una antena es construida dentro del teléfono móvil y se encuentra por debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante una conversación, para que no se deteriore la calidad de la conversación.

- **SERVICIO CALIFICADO**

Sólo personal cualificado puede instalar o reparar el equipo. La Instalación o reparación del teléfono móvil por su propia cuenta puede traer gran peligro y violaciones a las reglas de garantía.

- **ACCESORIOS Y BATERÍAS**

Use solo accesorios y baterías aprobados.

- **USAR CORRECTAMENTE**

Use sólo de forma normal y adecuada.

- **LLAMADAS DE EMERGENCIA**

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia, por ejemplo, 100, y

presione la tecla de marcación. De su ubicación y el estado de su situación de forma breve. No finalice la llamada hasta que se le indique.

**Nota:** Justo como todos los otros teléfonos móviles, este teléfono móvil no necesariamente mantiene todas las características descritas en este manual debido a la red ó a los problemas de radio transmisión. Algunas redes aún no mantienen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confié únicamente en el teléfono móvil para las comunicaciones de suma importancia, como son los primeros auxilios. Por favor consulte al operador de red local.

### Precauciones

Este teléfono móvil está bien diseñado con fino arte. Favor, de tener especial cuidado al usarlo. Las siguientes recomendaciones ayudarán a que su teléfono móvil conserve el período de garantía y extender su vida de servicio:

- Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono móvil seco. Mantenerlo alejado de la lluvia, la humedad, líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice o conserve el teléfono móvil en lugares con polvo, para que las partes activas del teléfono móvil no se dañen.
- No conserve el teléfono móvil en un lugar con altas temperaturas. Las altas temperaturas acortaran la vida de los circuitos electrónicos y dañaran la batería así como algunas partes de plástico.
- No conserve el teléfono móvil en un lugar frío. De lo contrario, se formara humedad dentro del teléfono móvil y dañara los circuitos electrónicos cuando el teléfono móvil es desplazado a lugares con cambios constantes de temperatura.
- No arroje ni golpee el teléfono móvil ya que esto podría destruir

los circuitos internos y los componentes de alta precisión.

## **2. Su teléfono**

### 2.1 Revisión general del teléfono

#### 2.2 Funciones del teclado

El teléfono móvil ofrece las siguientes funciones de las teclas:

- Tecla de encendido

La tecla de encendido se sitúa al lado derecho del teléfono. Mientras usa el teléfono, puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si pulsa y mantiene presionado esta tecla, un cuadro de diálogo de opciones del teléfono aparecerá. Aquí, puede seleccionar para ajustar el modo de perfil, encienda o apague el modo avión.

- Tecla del volumen

La tecla del volumen se encuentra a lado derecho del teléfono. Puede pulsarlo para ajustar el volumen del timbre.

#### 2.3 Funciones de los íconos

- Ícono de menú

Toque este ícono para acceder a las opciones de una función seleccionada.

- Ícono de Inicio

Toque este ícono para abrir la pantalla de inicio. Si está viendo la pantalla de inicio extendida del lado izquierdo o del lado derecho tóquelo para que pueda entrar en la pantalla de inicio.

- Ícono Atrás

Toque este ícono para regresar a la pantalla anterior.

## **3. Comenzar**

### 3.1 Instalación de la tarjeta SIM y de la Batería

Una tarjeta SIM contiene información útil, incluyendo su número

de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PIN2, PUK (PIN tecla para desbloquear), PUK2 (PIN2 tecla para desbloquear), IMSI (Identidad Internacional del Suscriptor del Móvil), información de la red, información de los contactos, é información de mensajes cortos.

**Nota:** después de apagar su teléfono móvil, espere por unos segundos antes de retirar o insertar una tarjeta SIM.

Tenga precaución al operar una tarjeta SIM, ya que la fricción o doblarla podría dañar la tarjeta SIM.

Mantenga adecuadamente tanto el teléfono móvil como sus accesorios, tales como las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

### Instalación

- Mantenga oprimida la tecla de encendido por un tiempo y seleccione Apagar para apagar el teléfono móvil
- Retire la cubierta posterior.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM ligeramente con el corte de la esquina de la tarjeta alineada al corte de la ranura y de la placa de oro de la tarjeta dirigida hacia la abajo, hasta que la tarjeta SIM no se pueda empujar más hacia dentro.
- Con los contactos metálicos de la batería hacia los contactos metálicos en la ranura de la batería, instale la batería.

**Nota:** la tarjeta SD es un objeto miniatura. ¡Manténgala fuera del alcance de los niños para evitar que los niños se la lleguen a tragar!

### 3.2 Cargar la Batería

- Su teléfono móvil puede monitorear y visualizar el estado de la batería.
- Normalmente la energía restante de la batería es mostrada con el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla de visualización.



- Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indica “batería baja”.

Uso de un adaptador de viaje:

- Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargarla.
- Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de carga en el teléfono móvil. Asegúrese de que el adaptador este totalmente insertado.
- Inserte el enchufe del cargador de viaje a una toma de corriente adecuada.
- Durante la carga, el ícono de las rejillas de nivel de batería se mantienen parpadeando hasta que la batería está completamente cargada.
- El ícono de la batería deja de parpadear cuando el proceso de carga termina.

**Nota:** asegúrese de que la conexión del cargador, la conexión de los audífonos y la conexión del cable USB estén insertados en la dirección correcta. Insertarlos en una dirección equivocada puede causar una falla en la carga u otros problemas.

Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y frecuencia de la red eléctrica del área local coincidan con el tipo de voltaje y el poder del cargador de viaje.

Optimización de la vida de la batería

Usted puede extender la vida de su batería entre cargas a través de apagar las funciones que no necesita. También puede monitorear cómo las aplicaciones y los recursos del sistema consumen energía de la batería.

Para garantizar el óptimo rendimiento de su batería, por favor apéguese a las siguientes reglas:

- Apague los radios que no esté usando. Si no está usando el Wi-Fi, Bluetooth, ó Comunicación inalámbrica GPRS), diríjase a la aplicación Configuración para apagarlos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de

descanso más corto de pantalla.

- Si no los necesita, desactive la sincronización automática para Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

**Nota:** En la pantalla inicio, presione el icono de menú y toque Configuraciones> Más> Batería ocupe los registros en pantalla de las aplicaciones que han estado usando la batería, desde el mayor hasta el menor uso de la batería. La parte superior de la pantalla despliega el tiempo desde que usted estuvo por última vez conectado a un cargador o, si usted está actualmente conectado a uno, por cuanto tiempo estuvo trabajando con la energía de la batería antes de que se conectara a un cargador. Por ello cada aplicación o servicio que utiliza energía de la batería durante ese tiempo es mostrado, para conocer la cantidad de energía que es usada .Toque una aplicación en la pantalla de uso de la batería para aprender detalles acerca del consumo de energía. Diferentes aplicaciones ofrecen diferentes tipos de información.

### 3.3 Vinculación a las redes y dispositivos

Su teléfono puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos móviles, incluyendo redes móviles para voz y transmisión de datos, Las redes de datos Wi-Fi y dispositivos Bluetooth, tales como los audífonos. También puede conectar su teléfono a una computadora, para transferir archivos desde la tarjeta SD de su teléfono y compartir la conexión de datos de su teléfono móvil vía USB.

#### Conexión a redes móviles

Cuando usted coloque en su teléfono una tarjeta SIM, su teléfono está configurado para usar las redes móviles de su proveedor para las llamadas de voz y para la transmisión de datos.

#### Conexión a redes Wi-Fi

WI-FI es una tecnología de red inalámbrica que puede proveer

acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del enrutador WI-FI y sus alrededores.

Toque Configuraciones> Red> WI-FI. Revise el WI-FI para encenderlo. El teléfono busca las redes Wi-Fi que se encuentren disponibles y despliega los nombres de aquellas que el teléfono encuentre. Las redes seguras se encuentran indicadas con un icono de bloqueo.

**Nota:** Si el teléfono encuentra una red a la cual usted se conectó previamente, éste se conectará automáticamente a esta misma red.

Toque una red para conectarse a ésta. Si está es abierta, se le solicita que confirme que desea conectarse a esa red pulsando la opción Conectarse. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otro tipo de referencias.

#### Conexión a dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que los dispositivos pueden usar para transferir información a una distancia de más o menos unos 8 metros. Lo más común en los dispositivos Bluetooth son auriculares ó audífonos para hacer llamadas o escuchar música, los kits de manos libres para automóviles y otros dispositivos portátiles, como las lap tops teléfonos celulares.

Toque Configuración> Red> Bluetooth. Verifique el Bluetooth para encenderlo.

Usted debe asociar el teléfono con un dispositivo antes de que pueda conectarse a éste. Una vez que usted asocie su teléfono con un dispositivo, permanecerán sincronizados a menos que usted los de sincronice.

El teléfono busca y muestra los ID de todos los dispositivos Bluetooth que se tengan disponibles en cierto rango de distancia. Si el dispositivo con el cual usted quiere emparejar no está en la lista, haga que sea descubierto.

Conexión a una computadora a través de USB

Puede conectar el teléfono a una computadora con un cable USB, para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta SD de su teléfono y la computadora.

### 3.4 Uso de la pantalla táctil

Consejos sobre la pantalla táctil

- Táctil

Para actuar sobre elementos en la pantalla, como son los iconos de aplicaciones y los iconos de configuraciones, para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla o presionar botones sobre la pantalla, usted simplemente tóquelos con su dedo.

- Toque y mantenga presionado

Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla al tocarla y sin levantar el dedo hasta que cierta acción se produzca. Por ejemplo, para abrir un menú para personalizar la pantalla de inicio, toque un área vacía sobre la pantalla de inicio hasta que el menú se abra.

- Arrastrar

Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y luego, sin levantar el dedo, mueva su dedo sobre la pantalla hasta alcanzar la posición buscada.

- Mueva o deslice

Para mover o deslizar, mueva su dedo rápidamente a través de la superficie de la pantalla, sin hacer pausas cuando la toque (para que no se arrastra un elemento que no se quiera). Por ejemplo, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplegar una lista.

- Pantalla de bloqueo

Cuando el bloque de pantalla en configuración Seguridad está activado, pulse la tecla de encendido para bloquear el aparato telefónico. Esto ayuda a evitar el contacto accidental de las

teclas del teléfono, así como el ahorro de energía. Cuando la función Dormir en la configuración de visualización se encuentra activada, después de que el dispositivo telefónico ha estado sin ser utilizado por un período preestablecido, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

- Pantalla de desbloqueo

Presione la tecla de encendido para encender el dispositivo telefónico. La pantalla de bloqueo se muestra. Toque y deslice hacia cualquier dirección para desbloquear la pantalla.

### 3.5 Uso del teclado en pantalla

Introduzca texto usando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, toque un campo de texto donde quiera introducir texto para desplegar el teclado.

- Para introducir texto

Toque un campo de texto y el teclado en la pantalla se abrirá. Algunas aplicaciones despliegan el teclado automáticamente. En otras, toque un campo de texto en el que desea introducir texto para desplegar el teclado.

- Presione las teclas sobre el teclado para escribir.

Los caracteres que usted ha introducido se muestran en el campo de texto, con sugerencias para la palabra que está escribiendo.

- Use el ícono Eliminar para borrar caracteres a la izquierda del cursor.

Después de terminar de escribir, toque el ícono Atrás para cerrar el teclado.

### 3.6 Marcación de llamadas

- Realizar una llamada a un número en los contactos

Toca el ícono de la gente en la pantalla de inicio o en el icono de la aplicación de Personas. Mueva o deslice hacia arriba / abajo para seleccionar el contacto deseado, toque el contacto. Luego

usted puede tocar el icono de marcación para crear una llamada.

- Realizar una llamada a un número en el registro de llamadas  
Toque la aplicación de Historial en la lista de aplicaciones, luego Mueva o deslice hacia arriba / abajo para seleccionar y tocar al contacto. Luego usted puede tocar el icono de marcación para crear una llamada.

- Contestar llamadas entrantes

Toca el icono de Respuesta para contestar una llamada entrante.

Toca el icono de Teléfono para finalizar la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, Toque el icono Declinar llamada.

## 4. Uso de Menús

### 4.1 Navegador

Puede usar el navegador para ver páginas web y buscar información en la web.

Cuando se abra el navegador, su página de inicio se abre. La dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte superior de la ventana.

Para ir a una página Web o buscar en la web

Toque el cuadro URL en la parte superior de la pantalla del Navegador. Registre la dirección (URL) de una página web. O introduzca las palabras para buscar lo que busca. Así como usted ingresa texto, el motor de búsqueda web le hace sugerencias de páginas web y consultas.

Para refrescar la página actual

Toque el icono menú y una opción de interface aparece, luego usted puede tocar Refrescar para actualizar la página web actual.

Para acercarse o alejarse en página web

Deslice su dedo suavemente sobre la pantalla para ver el control de Acercamiento. Toque el signo más (+) o menos (-) al lado del

control de Acercamiento, para acercar o alejar.

Encontrar texto en una página Web

Toque el ícono de menú > Encontrar en la page. Escriba el texto que está buscando. Así como usted escribe, la primera palabra con caracteres que coincidan se destacan en la pantalla, y las coincidencias siguientes son guardadas. Toque la flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse y destacar la palabra coincidente previa o la siguiente.

Copiar texto desde la página web

Use su dedo para pulsar de forma larga el texto que desea copiar. Esto abrirán algunas opciones Seleccione las opciones de texto que usted quiera y, luego toque el icono en la esquina superior derecha de la pantalla para copiar o compartir texto.

Moverse a través de la página Web

Puede abrir enlaces en una página web, navegar hacia atrás y hacia adelante, y revisar su historial de navegación, Así como en cualquier navegador web.

Para abrir un enlace: Toque un vínculo para abrirlo. Los enlaces que usted toca se resaltan en color naranja hasta que la página web a la que ellos se refieren también se abra en la ventana.

Para retroceder y avanzar entre las páginas que ha abierto: Presione la tecla de regreso ó presione el icono del menú > hacia adelante.

Para ver el historial del navegador: A medida que navega por la web, el navegador mantiene un seguimiento de las páginas que visita, para ayudarlo a encontrar el camino de regreso más tarde. Toque el icono el cual está situado a la derecha del cuadro URL, luego toque el icono de marcadores en la esquina superior derecha, luego toque la pestaña del Historial, y luego usted puede ver el historial de su navegador. Seleccione la pestaña Más visitada y usted puede ver una lista de las páginas web más visitadas.

Trabajar con múltiples ventanas del navegador

Puede abrir varias ventanas del navegador a la vez y cambiar de una a otra.

Para cambiar de ventana del navegador, toque el ícono que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí, todas sus ventanas abiertas están enumeradas. Puede seleccionar una de ellas según sea su necesidad.

Para cerrar una ventana del navegador, toque el ícono en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí todas sus ventanas que se encuentran abiertas están enumeradas. Puede tocar el icono de cierre en el lado derecho de cada ventana abierta para cerrarla.

Descarga de archivos

Puede descargar archivos e incluso aplicaciones desde la página web. Los archivos que descargue son almacenados en la tarjeta SD.

Para descargar un archivo, la página web diferente ofrece diferentes mecanismos para la descarga de imágenes, documentos, aplicaciones, y otros archivos. Toque y mantenga retenida una imagen o un enlace para un archivo o para otra página Web. En el menú que se abre, toque Guardar. Si el archivo tiene un formato compatible con una aplicación en el teléfono, ésta es descargada a su tarjeta SD. Toque el icono del menú y luego toque descargar aquí, puede encontrar una lista de los archivos que han sido descargados. Si desea eliminar un archivo, sólo toque el cuadro de indicación que se sitúa a la izquierda del archivo descargado, y un cuadro de opción aparecerá, aquí, puede seleccionar eliminar para eliminar un archivo que es innecesario.

Trabajar con marcadores

Abra una página web para los marcadores, presione el ícono de



Menú>Marcadores>Historia, aquí usted puede ver marcadores mostrados en estilo miniatura.

Toque y mantenga presionado un marcador, un cuadro de opción aparecerá. Ahí, usted puede realizar las siguientes operaciones en los marcadores: Abrir, abierto en una pestaña nueva, Editar marcador, Añadir atajos para ir al inicio, Compartir enlace, copiar enlace URL, Elimine marcador y establezca el marcador actual como página de inicio.

#### 4.2 Calculadora

Puede usar esta calculadora para resolver problemas aritméticos simples o use sus funciones avanzadas para resolver ecuaciones más complejas. Registre números y operaciones aritméticas en la pantalla básica; Arrastre la pantalla básica a la izquierda para abrir la pantalla avanzada; Toque Borrar para borrar el último número ó función empleada. Toque y mantenga pulsada Borrar para borrar todo lo que exhibe en la pantalla.

En la pantalla de la calculadora, puede tocar el icono menú para tener acceso a un tablero más avanzado.

#### 4.3 Calendario

Puede abrir el Calendario para ver los eventos que ha creado. Toque el ícono de calendario en la interface del menú principal. Los eventos de cada cuenta que usted ha adicionado a su teléfono y configurado para sincronizar calendarios son mostrados en Calendario.

##### Crear un evento

Puede usar Calendario en su teléfono para crear eventos. En cualquier vista de calendario, toque el icono menú, toque nuevo evento para abrir una pantalla que indique los detalles de un nuevo evento.

Registre un nombre, tiempo y detalles adicionales acerca del evento. Puede tocar "Añadir recordatorio" para añadir más

recordatorios. En el campo de Invitados, puede registrar las direcciones de correo electrónico de todo mundo que usted quiera para invitar al evento. Separe varias direcciones con comas (,). Si la gente a la cual le envió invitaciones emplea el Calendario de Google, recibirán una invitación en el calendario y por correo electrónico. Toque Hecho en la parte superior del detalle del evento. El evento es añadido a su calendario.

### Sincronización y exhibición de calendarios

Cuando usted agrega una cuenta de Google a su teléfono que incluya un servicio de calendario y usted configura esa cuenta para sincronizar eventos de calendario al teléfono, los eventos de ese calendario son añadidos y se mantienen actualizados en el Calendario del teléfono.

En la pantalla de calendario, toque el icono del menú y toque calendarios para visualizar >Calendarios, aquí, usted puede establecer si los calendarios son almacenados en el teléfono o visibles. La pantalla de calendarios muestra todos los calendarios que ha añadido o suscrito para cada cuenta que está configurada para sincronizar eventos a su teléfono, organizado por cuenta. Toque el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar sus calendarios en su teléfono. Un icono a la derecha de cada calendario indica si sus eventos están sincronizados en el teléfono y si son visibles en el Calendario.

### Cambiar la configuración de calendario

Puede cambiar las siguientes configuraciones de cómo el calendario muestra los eventos y cómo se le avisa de los próximos eventos. Abra una vista de calendario, toque icono menú y toque Configuraciones.

### 4.4 Cámara

Toque el icono de la cámara en la interface del menú principal o en la pantalla de inicio, la cámara se abre en el modo paisaje, lista para tomar una foto. En este modo, se puede tocar el icono de

“Cámara” para tomar una foto, arrastre el “video” a la derecha, lo puede cambiar al modo de vídeo.

Nota: También puede tocar el ícono superior derecho para cambiar la sub cámara.

#### 4.5 Reloj

Toque el ícono del reloj en la pantalla de inicio o en la interface del menú principal. El reloj se abre con la fecha y la hora es mostrada en el papel tapiz de su pantalla de inicio.

Se puede establecer una alarma a través de modificar una alarma ya existente o a través de la creación de una nueva.

**Nota:** Las alarmas que se establecen están subrayadas.

#### 4.6 Descargas

A través de esta función, puede ver una lista de archivos y aplicaciones las cuales usted descargó de la página web.

#### 4.7 Correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico para leer y para enviar correo electrónico.

Toque el ícono de correo electrónico para acceder a este. Si la cuenta de correo electrónico no ha sido establecida, puede crear una cuenta de correo electrónico en pocos pasos.

##### Crear una cuenta

Registre una dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta.

##### Configuración de la cuenta

- Configure la frecuencia de la bandeja de entrada
- Configure enviar correo electrónico desde esta cuenta por default.
- Notificarme cuando reciba un correo electrónico.
- Configurar sincronizar contactos, calendario o correo

electrónico desde esta cuenta.

- Establecer de forma automática la descarga de archivos adjuntos cuando se encuentre conectado a Wi-Fi.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un correo electrónico:

1. Toque para crear el ícono para redactar un nuevo correo Electrónico.
2. Registre la o las direcciones de correo del o de los destinatarios.
3. Toque Menú— Adjunte archivo para adjuntar archivo.
4. Toque Menú—para añadir copia Cc/Bcc para añadir copia o añadir copia oculta al correo que enviara a otros contactos.
5. Después de completar el mensaje toque el ícono Enviar para enviar el correo. Toque el ícono de la carpeta para checar es estatus de la cuenta. Para cada cuenta de correo hay cinco carpetas que se tienen por defecto, por ejemplo; Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de salida, Enviar y Carpeta donde se deposita la basura. Para ver los mensajes enviados, abra la carpeta Enviados y pulse el ícono Refrescar.

#### 4.8 Explorador de Archivo

El teléfono es compatible con la tarjeta SD. Puede usar el Explorador de archivos para administrar convenientemente varios directorios y archivos en la tarjeta SD.

#### 4.9 Linterna

Esta es una función de linterna, puede abrir o cerrar la función de linterna desde el menú principal.

#### 4.10 Radio FM

Por favor, conecte los audífonos en el lugar indicado en el dispositivo y luego encienda la radio. El cable de los audífonos puede ser utilizado como antena FM. Por favor ajuste el volumen de forma apropiada cuando escuche la radio. El uso continuo de un mayor volumen es perjudicial para el oído.

#### 4.11 Galería

Las fotos tomadas con la cámara o guardadas en la tarjeta SD pueden ser exploradas a través de esta función.

#### 4.12 Gmail

Puede iniciar sesión o crear una nueva cuenta G-mail a través de esta función.

#### 4.13 Google

Puede buscar y ver algo en su teléfono ó página web después de conectarse a Internet a través de esta función.

#### 4.14 Configuración de Google

Puede establecer parámetros de Google a través de esta función.

#### 4.15 Historial

Puede ver los registros de llamadas recientes

#### 4.16 Mapas

Puede usar los mapas de Google a través de esta función.

#### 4.17 Mensajes

Puede usar mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos en sus teléfonos móviles.

- Envío de un mensaje

1. Toque el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y toque el ícono de editar nuevo mensaje para editar el nuevo mensaje.

2. Introduzca el nombre o el número de llamada de un contacto en el campo de destinatario. A medida que la información es

introducida, aparecerán todos los contactos que coincidan. Pulse un contacto sugerido o varios contactos como destinatario o destinatarios de mensaje.

3. Pulse Registrar mensaje para redactar sus mensajes. Toque menú para insertar un texto rápido.

4. Después de completar el mensaje, toque el icono Enviar el cual además de icono de plantilla para enviar su mensaje.

- Plantilla de mensaje

Las plantillas de mensajes pueden ahorrarle su tiempo en la edición de mensaje con formato similar. Para crear una plantilla de mensaje:

1. Toque el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y toque el icono del menú para introducir los ajustes.

2. Toque las Plantillas toca y toque Nuevo para agregar un nuevo texto de forma rápida.

### 4.18 Reproducir música

La Música reproduce archivos de audio que están almacenados en su tarjeta SD del teléfono, así que antes de abrir Música, debe copiar los archivos de audio desde su computadora a la tarjeta SD. La Música es compatible con una amplia variedad de formatos de archivo de audio, por lo que puede reproducir la música que usted compre desde tiendas en línea, la música que usted copia desde su colección de CD, y demás.

Para abrir reproducir música y ver su biblioteca de música

Toque el ícono de música en la interface del menú principal o en

la pantalla de inicio.

Cuando usted copia la música a la tarjeta SD, la Música busca la tarjeta para los archivos de música y construye un catálogo de su música, basado en la información acerca de cada archivo que es almacenado en el mismo archivo. Esto puede tomar de unos pocos segundos a varios minutos, dependiendo sobre cuantos archivos ha copiado a la tarjeta SD.

Cuando el catálogo esta completo se abre la pantalla de la biblioteca de música, con pestañas que se puede tocar para ver su biblioteca de música organizada por artistas, álbumes, canciones o listas de reproducción.

**Nota:** Si el teléfono se apaga debido a que tiene batería baja mientras estaba descargando música a través de un cable USB, el teléfono sugiere 'error en la tarjeta SD "cuando enciende el teléfono. Reencender en el teléfono por cerca de 5 veces, la misma sugerencia se produciría. Bajo esta circunstancia, debe encender el teléfono hasta que las sugerencias de 'error en la tarjeta SD. ¿Formato?'. Por favor, seleccione formato para formatear la tarjeta SD para asegurar que su teléfono funciona adecuadamente.

Cualquier suspensión repentina durante la descarga de música a través del cable USB puede provocar un gran daño a la tarjeta SD.

## Música

Puede escuchar música mediante el uso del altavoz que el teléfono tiene incorporado, ó través de auriculares Bluetooth inalámbricos.

Toque una canción en su biblioteca para escucharla. La pantalla

de reproducción y la canción que eligió comienza a tocarse. La pantalla de reproducción contiene varios iconos que puede tocar para controlar la reproducción de las canciones. A la derecha en la parte superior de la pantalla de reproducción, puede encontrar tres iconos de función. Puede tocarlos para abrir la lista de reproducción actual, barajee la lista de reproducción actual o repita la lista de reproducción actual / para repetir la pista actual (toque dos veces). Tres iconos de función los cuales que sitúan justo encima de la barra de proceso se pueden ser usada para controlar el proceso de reproducción de la aplicación de música. Sus funciones pueden ser definidas como a continuación se indica: cambiar a última canción (tacto), reproducir / pausar y cambiar a la siguiente canción (tacto).

### Eliminar una canción de la tarjeta SD

Puede eliminar música desde la tarjeta de almacenamiento. Toque y sostenga una canción en una lista de la biblioteca. En el menú que se abre, toque Borrar.

#### 4.19 Gente

En la pantalla de contactos, pulse el ícono menú y puede realizar las siguientes operaciones:

Eliminar contactos: Seleccione esta función, así puede marcar los contactos objetivos. Para eliminar todos los contactos, sólo tiene que tocar Seleccionar todo en la parte superior de la pantalla de contactos. Por último, seleccione Listo y confirme para eliminar contactos.

Contactos para mostrar: puede seleccionar los contactos en diferentes grupos para mostrar.

Importación/exportación: puede importar/exportar los contactos



de la tarjeta SIM o los que se encuentren almacenados; también puede compartir los contactos visibles.

Cuentas: puede sincronizar con su cuenta.

Ajustes: puede configurar las opciones de visualización en esta interface.

Enviar contactos por SMS / MMS: puede compartir sus contactos visibles a través de varias formas.

#### 4.20 Teléfono

Toque el ícono de Teléfono en la Pantalla de inicio o en la interface del menú principal. Tres fichas son enumeradas en la parte superior de la pantalla. Seleccione la pestaña de teléfono y puede encontrar una pantalla de teclado para marcación donde puede introducir el número de teléfono para crear una llamada.

**Nota:** Durante una conversación, no puede hacer una nueva llamada a través abrir el teclado de marcación, introduzca el número y pulse la tecla de marcación. Si pulsa la tecla de marcación, la conversación actual se mantendría en espera.

#### 4.21 Tienda de juegos

Al abrir por primera vez la opción Tienda de juegos, una guía se mostrará para guiarlo sobre cómo usar esta función.

#### 4.22 Búsqueda

La función de búsqueda le permite abrir un cuadro de búsqueda para buscar su teléfono y la web.

### 4.23 Configuración

La aplicación de Ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar su teléfono.

(RED)

Puede usar la configuración Inalámbrica y Red para administrar su tarjeta SIM, configure y administre conexiones a red y a dispositivos usando WI-FI. También puede establecer Bluetooth, uso de datos, modo avión, anclaje a red y zona Wi-Fi, la red privada virtual y la redes móviles en esta interface.

(MI DISPOSITIVO)

- Perfiles de audio

Hay cuatro perfiles: General, Silencio, Reunión y al aire libre, puede configurar los perfiles de acuerdo a diferentes condiciones.

- Monitor

Puede ajustar Fondo, el Brillo, Pantalla giratoria, Dormir, Tipo y Tamaño de letra.

- Temporizador

Usted debe establecer un tiempo determinado, cuando llegue el momento, el teléfono se encendería / apagaría automáticamente.

- Gestión para ahorrar energía

Puede usar la configuración de gestión de ahorro de energía para configurar el modo de alimentación.

- Idioma y entrada

Use la configuración de Idioma y del Teclado para seleccionar el idioma para el texto en su teléfono

Y para configurar la introducción del método.

- Fecha y Tiempo

Puede usar la configuración de Fecha y Tiempo para establecer sus preferencias en cuanto a cómo las fechas son mostradas. También puede emplear esta configuración para establecer su propio tiempo y zona horaria, más que obtener el tiempo actual

directamente desde la red.

(PERSONAL)

- Añada una cuenta

Usted debe añadir una cuenta antes de usar esta función.

- Seguridad

Puede establecer los parámetros acerca de la seguridad con esta función.

- Localización

Puede establecer esta Manera así como usted lo requiera, administre su búsqueda en Google y el reporte de localización de Google a través de emplear esta función.

- Respaldo y reinicio

Puede respaldar sus datos y reiniciar su teléfono en esta interface.

(MÁS)

- Almacenaje

Use la configuración de Almacenar para monitorear el uso y disponibilidad del espacio que tiene en su teléfono y en su tarjeta SD así como para administrar su tarjeta SD.

- Batería

Usted puede ver el estado de su batería, el nivel de batería y el uso de la batería en esta interface

- Aplicaciones

Puede usar la configuración de las aplicaciones para ver detalles acerca de la instalación de las aplicaciones en su teléfono, para administrar sus datos y forzarlas a detenerse, para ver y controlar los servicios con los que cuenta actualmente, y para ver el nivel de almacenaje de las aplicaciones que tiene en uso, etc.

- Eliminar aplicaciones

Su puede utilizar la configuración de eliminar aplicaciones para desinstalar las aplicaciones que se han instalado en el teléfono.

- Accesibilidad

Se emplea la configuración de accesibilidad para configurar

cualquier elemento de accesibilidad que haya conectado en su teléfono.

- Impresión

Puede conectarse a la impresora e imprimir algo que necesite a través de esta función.

- Acerca del teléfono

Esta función le permite ver algo de información relacionada con el teléfono.

#### 4.24 Kit de herramientas de aplicación SIM

El servicio STK es la caja de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono es compatible con la función de servicio. Los artículos específicos son dependientes de la tarjeta SIM y de la red. El menú de Servicio será auto añadido al menú del teléfono cuando esté soportado por la red y la tarjeta SIM.

#### 4.25 Grabar Sonido

Use esta función para grabar archivos de audio. Dos iconos de función en la parte inferior de la pantalla del registrador son correspondientes para iniciar / detener la grabación, revise el archivo de registro.

#### 4.26 Nota

Puede crear nuevos memorándums a través de esta función.

#### 4.27 Reproductor de Video

Con videos, puede reproducir video clips en su dispositivo (por ejemplo, el vídeo que usted grabo en la cámara) o archivos de vídeo almacenados en la tarjeta SD compatible (si está insertada).

< consejos >

*Si se tienen archivos de vídeo disponibles en el dispositivo, por ejemplo, usted capturo o grabo algunos archivos de vídeo con la cámara, la cantidad de estos archivos de vídeo serán mostrados a la derecha del ícono de la carpeta.*

#### 4.28 Búsqueda a través de Voz

Puede buscar cualquier aplicación en su teléfono o sitio web a través de voz después de estar conectado a Internet.

### 5. Apéndice

#### 1: Solución de problemas

Si detecta un mal funcionamiento al operar el teléfono móvil, restaure los ajustes de fábrica y luego consulte la siguiente tabla para resolver el problema. En caso de que el problema persista, contacte al distribuidor o al proveedor de servicio.

Falla	Causa	Solución
Tarjeta SIM error	La tarjeta SIM está dañada.	Contacte a su proveedor de servicio red.
	La tarjeta SIM no está en su sitio.	Revise la tarjeta SIM
	La cara de metal de la tarjeta SIM está sucia.	Limpie la tarjeta SIM con un trapo limpio
Baja calidad en la recepción de señal	Señales obstruidas. Por ejemplo, ondas de radio no pueden ser efectivamente transmitidas cerca de edificios altos o en sótanos.	Diríjase a un lugar donde las señales puedan ser efectivamente transmitidas
	La congestión de líneas ocurre cuando usa su teléfono móvil en horas pico	Evite usar el teléfono móvil en horas pico

El teléfono móvil no puede ser encendido	La energía de la batería está agotada.	Cargue la batería
Falla	Causa	Solución
Las llamadas no pueden ser marcadas	El bloque de llamadas se encuentra activado	Cancele el bloque de llamadas
El teléfono móvil no puede ser conectado a la red	La tarjeta SIM es inválida	Contacte a su proveedor de servicio red
	El teléfono móvil no se encuentra en una área de servicio de sistema de comunicación global de red	Vaya a la red del área de servicio del operador
	La señal es débil	Diríjase a un lugar donde la calidad de la señal es alta
La batería no puede ser cargada	El voltaje de la carga no es compatible con la serie de voltaje indicado en el cargador	Asegúrese de que el voltaje de la carga se encuentre dentro la serie de voltaje indicado en el cargador
	Un cargador no adecuado es utilizado	Use el cargador especialmente diseñado para el teléfono móvil
	Mal contacto	Asegúrese de que el enchufe del cargador se encuentre bien conectado al teléfono móvil

**Aviso Importante sobre el FCC**

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA IMPORTANTE:**

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al

usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

### Información de Tasa de Absorción específica ( SAR)

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas , aunque el índice SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un nuevo modelo de teléfono se encuentre a disposición para su venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, se realizan pruebas para cada teléfono en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) según lo demanda la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y



cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo. No cumplir con las restricciones antes mencionadas puede resultar en violación de las directrices de exposición a RF.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción:

Modelo:

No. de serie:

Nombre del cliente:

Domicilio:

Ciudad:

Estado:

Fecha de compra:

Sello de la Tienda

**www.diamond-electronics.com**

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB [www.diamond-electronics.com](http://www.diamond-electronics.com) en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT. Correo de atención: [polaroid@diamond-electronics.com](mailto:polaroid@diamond-electronics.com)

**Horario de atención telefónica (Hora central de México)**

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

**Larga distancia sin costo desde todo el país: 01 (55) 47 80 09 10**

Línea 01 800: 01 800 000 0081

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Bldv. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

**Responsable de la Garantía**

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Bldv. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

 **Polaroid turbo**   
**C5**





Distributed by:  
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.


© 2016 All Rights Reserved  
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303 San Diego, C.A. 92108  
HECHO EN CHINA

Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Turbo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.  
Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Turbo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.  
© 2016 All Rights Reserved



TM

