

Polaroid



**BOCINA ONEBODY
DUAL DE 6.5"**

POAUSP012

Índice

Contenido	03
Cargando el altavoz	03
Funciones	03
Conexión inalámbrica BT	03
Conexión TWS	04
Conexión AUX	04
Radio FM	04
Vista del producto	05
Especificaciones	06
Consideraciones importantes	06
Garantía	07

Contenido

- 1 * Altavoz Polaroid POAUSP012
- 1 * Cable USB de carga
- 1 * Cable 3.5m
- 1 * Manual de usuario

Cargando el altavoz

Conecte el cable USB de carga en el altavoz y conectar a una fuente de alimentación USB , como una computadora portátil o de escritorio, etc.

Funciones:

USB (USB es solo un puerto de entrada de señal para reproducir música, sin función de salida).

- MICRO SD
- ENTRADA AUXILIAR
- BLUETOOTH
- BATERÍA RECARGABLE
- VOLUMEN +/-
- REPRODUCIR / PAUSAR
- PISTA ANTERIOR / SIGUIENTE
- GRABAR

Conexión inalámbrica BT

Deslice la tecla de encendido a la posición ON.

El altavoz ingresa al estado de Bluetooth.

Busque **Polaroid POAUSP012** en su teléfono celular y selecciónelo una vez que lo encuentre. El altavoz emitirá un tono de indicación después de que el altavoz se haya conectado correctamente al teléfono celular.

Conexión TWS

Encienda los dos altavoces al mismo tiempo (mismo modelo, mismo nombre de Bluetooth).

Haga doble clic en una de las teclas de reproducción / pausa del altavoz, después de escuchar un tono **BEEP** significa que dos altavoces se conectaron correctamente, luego use el dispositivo Bluetooth externo para buscar “**Polaroid**” y conéctese para reproducir en ambos dispositivos.

NOTA: Para esta función se necesitan 2 Onebody POAUSP012 (se venden por separado).

Conexión AUX

Conéctese al audio desde un teléfono celular / tablet / computadora / computadora portátil / DVD / etc. Conecte un extremo del cable de audio en el altavoz y el otro extremo en un teléfono celular u otro dispositivo de audio.


Radio FM

Presione el botón de modo para cambiar al modo FM.

Mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa durante unos segundos y luego suéltelo para iniciar la búsqueda automática, vuelva a presionarlo brevemente para detener la búsqueda.

Presione el botón Siguiente para seleccionar las siguientes estaciones. Presione el botón de modo nuevamente para salir del modo FM.

Vista del producto:



- 1. Botón de Encendido/Apagado.**
- 2. Pantalla LED.**
- 3. Entrada Auxiliar.**
- 4. Pista anterior.**
- 5. Grabar:** presione brevemente para ingresar al modo de grabación (para ser insertado en el dispositivo de memoria USB / Micro SD), presione brevemente nuevamente para completar la grabación y reproducir automáticamente archivos de audio grabados, ajustar el eco mínimo durante la grabación; Mantenga pulsado para eliminar el archivo de audio grabado / archivos MP3 .
- 6. Reproducir / Pausa Presione brevemente para reproducir y pausar.**
- 7. Ecualizador:** Presione brevemente para cambiar entre los seis modos disponibles: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC , BASS .
- 8. Siguiente pista.**
- 9. Modo:** presione este botón para cambiar entre los modos BT / USB / Micro SD y FM .

10. **Volumen del micrófono:** perilla de control de volumen del micrófono
11. **Mic ECHO:** perilla de ajuste de eco del micrófono
12. **Volumen maestro:** en modo MP3, FM, AUX, la música de radio se puede ajustar para aumentar o disminuir la salida del volumen electrónico.
13. **Entrada de micrófono:** conector de entrada de micrófono
14. **Entrada para tarjeta TF / Micro SD.**
15. **Puerto USB.**
16. **Interfaz de recarga de 500mAh mediante cable de carga USB.**
17. **Indicador de carga / micrófono:** al conectar el cargador, luz roja encendida; después de la carga completa, luz roja apagada .

Especificaciones

Potencia del altavoz : 2 * 15 W

Entrada: 5Vcc , 1A

Altavoz: 2 * 6.5" (16.51cm)

Capacidad de la batería: 3.7Vcc / 1200 mAh * 2

Distancia de transmisión: 10m

Dimensión: 220*220*568mm

Nota: Capacidad máxima de 32 GB para la reproducción de USB / Micro SD

Consideraciones importantes

1. No derrame agua sobre la superficie del producto.
2. No agite la unidad.
3. No coloque el producto en calor directo.
4. No coloque objetos pesados sobre la unidad.
5. Si la batería está completamente descargada, conecte el cable de carga USB para cargar la unidad. Tenga en cuenta que la unidad puede no funcionar correctamente durante los primeros minutos de carga.

Polaroid

PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: _____
 Modelo: _____
 No. de serie: _____
 Nombre del cliente: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____
 Estado: _____
 Fecha de compra: _____

TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año (producto principal), en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra en la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. Duración de la garantía para la batería recargable cuando aplique de 6 meses y de 3 meses para los accesorios.

El responsable de la garantía se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o reemplazar el producto por uno funcional (igual o similar), si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Una vez realizada la reparación o reemplazo del producto se garantiza por 3 meses o el tiempo restante a la garantía (se respeta el de mayor tiempo).

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA MÉXICO.

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página www.diamond-electronics.com

Correo de atención: servicio1@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

De todo México: **800 000 4949**

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Blvd. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Blvd. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra-venta en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Polaroid



Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2018 All Rights Reserved
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303
San Diego, CA 92108
HECHO EN CHINA

Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Cosmo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Cosmo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product.

PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

© 2018 All Rights Reserved

BOCINA

MARCA: POLAROID

MODELO: POAUSP012

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 5 Vcc 1 A

BATERIA: RECARGABLE Ion Li 3.7 Vcc * 2

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

IMPORTADOR:

COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348

PRECAUCION NO MOJE ESTE PRODUCTO

TEL. IMPORTADOR (55) 88514400



TM